

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОДУЛЯ ЗАПУСКА ДЛЯ ВОГ «ТЮЛЬПАН»

Разновидности модуля запуска для ВОГ Т:

1. Модуль запуска для ГП25.
2. Модуль запуска для ГП30.
3. Модуль запуска для серии «НАТО» универсальный (M79, M320, AG36, др).
4. Модуль запуска для M203.
5. Модуль запуска для мушкетона Сума.

ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ

Модуль запуска представляет из себя пластиковый корпус с интегрированным аккумулятором (li-po 100 мА*ч) RCA разъёмом, пусковой кнопкой и индикаторным светодиодом, информирующим о том, что на RCA разъём подано напряжение.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Использование пиротехники разрешено только на специально оборудованных площадках вдали от жилых строений.

1. Наденьте баллистические очки и перчатки. Убедитесь, что поблизости нет людей без средств защиты органов зрения.

2. Извлеките модуль из транспортировочной коробки.

3. Установите модуль в пусковое устройство (ПУ).

Если у вас ГП25: необходимо произвести частичную разборку ПУ. Скрутить ствол и установить модуль запуска в гнездо толкателя. Закрутить ствол ПУ.

Если у вас M203 и вы используете модуль M-203 с казенным заряданием, то вам необходимо вставить модуль в основание гранатомета, защелкнув металлическую юбку модуля в экстракторе гранатомета.

Если у вас ГП30: вставить модуль в ствол ПУ, защелкнув юбку модуля фиксатором гранатомета.

Если у вас любой другой гранатомёт с переломным или сдвигающимся типом открытия ствола (M79, M320, AG36 и т.д.), то необходимо подсоединить модуль запуска к выстрелу (КРАЙНЕ ВНИМАТЕЛЬНО: не нажимать кнопку пуска модуля до установки в ствол гранатомета!) и зарядить в ПУ, закрыв ствол согласно инструкции к гранатомету.

4. Перед установкой выстрела в модуль убедитесь в отсутствии свечения красным индикаторного светодиода в верхней части модуля. Если же свечение есть, убедитесь, что толкатель гранатомёта не нажимает на данную часть модуля, для этого извлеките модуль и убедитесь, что толкатель не выступает за донце гранатомёта. При наличии свечения вне зависимости от нажатия на донную часть модуля – обменяйте модуль на новый в месте покупки или в сервисном центре «СтрайкАрт».

Далее загрузите ВОГ «Тюльпан» в ствол ПУ до упора вращательным движением.

ВАЖНО: запрещается загружать ВОГ в ствол раскрытой ладонью. Необходимо взяться за внешнюю сторону гильзы. Во избежании получения травмы в случае нештатной сработки изделия во время зарядания.

5. Направьте ПУ в сторону цели. (ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить выстрел в сторону

людей ближе 20м, за исключением ВОГ «Тюльпан» ДР). Нажмите на спусковой крючок. Вылет гранаты из гильзы сопровождается сильным хлопком и ощутимой отдачей.

Рекомендуется использовать активную защиту органов слуха.

6. После выстрела удалите использованную гильзу из ствола ПУ.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если после нажатия на спусковой крючок выстрел не произошел:

- при отпущенном спусковом крючке еще раз попробуйте давящим и одновременно вращательным движением дослать ВОГ в ствол ПУ.

Если это не помогло:

- извлеките ВОГ из ствола ПУ, убедитесь, что донце изделия в порядке, разъем «тюльпан» не поврежден и повторите процедуру загрузки изделия в ствол.

Если это тоже не помогло:

- извлеките ВОГ из ствола ПУ, нажмите на толкатель гранатомёта и осторожно загляните в пусковое устройство со стороны ствола, если пусковое устройство и модуль исправны, то будет видно свечение индикаторного светодиода.

ВНИМАНИЕ! Запрещается смотреть в ствол пускового устройства при установленном ВОГе.

- попробуйте повторить с другим ВОГом. В случае сработки другого выстрела несработавший ВОГ следует обменять в магазине на новый или утилизировать согласно инструкции к ВОгу.

Если следующий ВОГ также не сработал:

- извлеките модуль запуска, нажмите на пусковую кнопку в центральной части, вы должны увидеть красное свечение индикаторного светодиода.

- проверьте работоспособность модуля с помощью тестера (мультиметра). Напряжение модуля при нажатии на пусковую кнопку должно составлять min 3,5В, max 4,2В. Если напряжения нет или его показатель меньше 3,5В, вероятно аккумулятор модуля разряжен и требуется его зарядка. См. пункт "ЗАРЯДКА МОДУЛЕЙ".

ЗАРЯДКА МОДУЛЕЙ

Модуль может быть заряжен с помощью переходника в комплекте через гнездо инициации «тюльпан». При правильном подключении переходника в отверстие рядом с гнездом «тюльпана» должен быть виден красный индикатор. Когда модуль полностью заряжен, красный свет сменяется на синий (или зелёный в зависимости от используемых компонентов).

Количество выстрелов при полной зарядке не менее 100. Рекомендуется заряжать модуль перед каждой игрой.

ВНИМАНИЕ! Всегда относитесь к игровому оружию, как к настоящему! Никогда не заглядывайте в заряженный ствол даже будучи в очках!

ВАЖНО!

Запрещается хранить и транспортировать/переносить модули запуска снаряженными выстрелами. В случае нажатия на кнопку запуска произойдет инициация изделия.