



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пиротехническое изделие бытового назначения

Ручные гранаты страйкбольные

«Ф1 Г4», «Ф1 Г6», «Ф1 Ш4», «М67 Т», «РГД5 Т»,
«ВОГ-17 Хаттабка», «ВОГ-25 Хаттабка»

ТУ 20.51.14-035-17631590-2025

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ ПОЖАРООПАСНО! Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Применение изделия проводить только в защитной экипировке (баллистические очки, наушники, маска, защитные перчатки). Перед применением обязательно изучить инструкцию для пускового устройства (ПУ).

Область применения. Пиротехнические изделия бытового назначения «Ф1 Г4», «Ф1 Г6», «Ф1 Ш4», «РГД5 Т», «М67 Т», «ВОГ-17 Хаттабка», «ВОГ-25 Хаттабка» (далее - изделия) используются на специальных игровых площадках, оборудованных для проведения военно-спортивных и командно-тактических игр. Изделия предназначены для имитации взрыва осколочной или светозумовой гранаты и условного поражения живой силы противника. После задействования происходит задержка от 4 до 10 секунд, после чего происходит взрыв и разбрасывание элементов, имитирующих осколки, в радиусе до 30 м.

Инструкция по применению («Ф1 Г4», «Ф1 Г6», «Ф1 Ш4», «РГД5 Т», «М67 Т», «ВОГ-17 Хаттабка», «ВОГ-25 Хаттабка»). 1. Извлечь изделие из упаковки. 2. Осмотреть изделие: оно не должно иметь механических повреждений, подтеков и нарушений целостности конструкции. 3. Для инициации (задействования) разогнуть (распрямить) концы шплинта с противоположной от кольца стороны. 4. Прижать скобу к корпусу гранаты и выдернуть чеку за кольцо. 5. Бросить гранату в намеченное место. Задействование гранаты происходит при броске: скоба под действием подпружиненного ударника отделяется от корпуса, освобождая ударник. Ударник бьет по капсулю, и происходит воспламенение замедлителя. Момент инициации сопровождается громким хлопком и разбросом элементов, имитирующих осколки, в радиусе до 30 м.

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ: акустическое излучение на расстоянии 5 м от изделия - не более 140 дБА; разбрасываемые элементы конструкции.

РАДИУС ОПАСНОЙ ЗОНЫ: не более 30 м.

КЛАСС ОПАСНОСТИ: III.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применять изделие и производить любые манипуляции по подготовке к задействованию без защитных средств (очки, маска, наушники, полнопальные перчатки), вне специально оборудованного игрового поля (площадки), без надзора инструктора; держать изделие в руках после инициации; брать в руки несработавшее изделие ранее чем через 10 минут; использовать вблизи пожароопасных конструкций и сооружений; разбирать изделие и производить любые действия, не предусмотренные настоящей инструкцией; продавать и применять лицам моложе 18 лет; использовать изделия с истекшим сроком годности, видимыми дефектами и повреждениями; хранить гранаты вблизи электронагревательных приборов и источников открытого огня.

ХРАНЕНИЕ: в упаковке предприятия-изготовителя с соблюдением требований маркировочных и манипуляционных знаков и надписей, при температуре от минус 30 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не выше 80%, не ближе 0,5 м от нагревательных приборов. Изделия в транспортной таре при хранении должны быть уложены в штабеля; число ярусов в штабеле - не более 10.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: в упаковке предприятия-изготовителя по соответствующим правилам перевозок, действующим для данного вида транспорта.

Указания по утилизации. Утилизировать изделия, хранящиеся без упаковки, отказавшие в работе, имеющие повреждения или истекший срок годности. Утилизировать изделия с бытовыми отходами после выдержки в воде в течение 24 часов.

Сведения об изготовителе:

Изготовлено в России. Изготовитель - ООО «Страйком», г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 23, корп. 1.

Соответствует требованиям ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

Срок годности: 3 года.