

## Выстрелы для страйкбольного гранатомета «Москит Ш», «Москит Д», «Москит У», «Игла Ш», «Игла У» ТУ 20.51.14-029-17631590-2022

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

**Область применения.** Пиротехнические изделия бытового назначения выстрелы страйкбольного гранатомета «Москит Ш», «Москит Д», «Москит У», «Игла Ш», «Игла У» (далее изделия).

Изделия используются на специальных, игровых площадках, оборудованных для проведения военно-спортивных и командно-тактических игр. Изделия предназначены для имитации выстрела из противотанкового гранатомёта или подствольного гранатомета и условного поражения бронированной техники противника.

Изделия при срабатывании выстреливает снаряд, который направленно летит на расстоянии не менее 30 метров, взрывается и разбрасывает элементы, имитирующие осколки, в радиусе 10м или создает дымовую завесу, максимальный радиус разлета осколков не превышает 30м.

**Инструкция по применению для выстрелов «Москит Ш», «Москит Д», «Москит У»:**  
Извлечь выстрел из упаковки, проверить по внешнему виду на отсутствие нарушения целостности корпуса.

Зарядить выстрел с дульного среза в страйкбольный подствольный гранатомет или гильзу для страйкбольного подствольного гранатомета (далее ПУ). Заряжать той стороной, на которой наклеена этикетка. Зарядить до конца, пока выстрел не упрется в стенку ПУ.

Навести на цель. Нажать на спуск ПУ. Из ПУ должна вылететь граната и на расстоянии не менее 30м и сработать. После выстрела необходимо наклонить ствол ПУ вниз, чтобы из ствола выпала крышка камеры сгорания выстрела.

Беречь от влаги! Внимание! Огнеопасно!

**ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ:** кинетическая энергия, движущейся под действием реактивной силы гранаты, акустическое излучение на расстоянии 5 м от изделия не более 140 дБА; разбрасываемые элементы конструкции.

**Радиус опасной зоны до 30 м. Класс опасности III**

**Запрещается:**

- стрелять по людям или в их сторону!
- применять, производить любые манипуляции по подготовке к задействованию без защитных средств (очки, маска, перчатки), вне специально оборудованного игрового поля (площадки), без надзора инструктора;
- брать в руки несработавшую гранату ранее, чем через 10 мин;
- использовать в помещениях;
- использовать вблизи пожароопасных конструкций и сооружений;
- разбирать и производить любые действия, не предусмотренные настоящей инструкцией;
- продавать и применять лицам моложе 18 лет;
- использовать изделия с истекшим сроком годности, видимыми дефектами и повреждениями;
- хранить вблизи от электронагревательных приборов и источников открытого огня;

**Хранение.** Хранить и эксплуатировать при температуре от -30°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% в упаковке предприятия-изготовителя.

**Указания по утилизации.** Утилизировать изделия, хранящиеся без упаковки, отказавшие в работе, с повреждениями и с истекшим сроком годности. Утилизировать изделия с бытовыми отходами после выдержки в воде в течении 24 часов.

## **Инструкция по применению для выстрелов «Игла Ш» и «Игла У»:**

Извлечь выстрел из упаковки, проверить по внешнему виду на отсутствие нарушения целостности корпуса.

Открыть крышку пускового устройства (гранатомёт для военно-спортивных игр) (далее ПУ) и поместить изделие в направляющую трубу. Закрыть крышку ПУ на защелку.

Навести ПУ на цель. Нажать на кнопку ПУ. Из ПУ должна вылететь граната и на расстоянии не менее 30 м сработать. После выстрела открыть крышку и извлечь картридж изделия.

Беречь от влаги! Внимание! Огнеопасно!

**ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ:** кинетическая энергия, движущейся под действием реактивной силы гранаты, акустическое излучение на расстоянии 5 м от изделия не более 140 дБА; разбрасываемые элементы конструкции.

**Радиус опасной зоны до 30 м. Класс опасности III**

### **Запрещается:**

- стрелять по людям или в их сторону!
- применять, производить любые манипуляции по подготовке к задействованию без защитных средств (очки, маска, перчатки), вне специально оборудованного игрового поля (площадки), без надзора инструктора;
- брать в руки несработавшую гранату ранее, чем через 10 мин;
- использовать в помещениях;
- использовать вблизи пожароопасных конструкций и сооружений;
- разбирать и производить любые действия, не предусмотренные настоящей инструкцией;
- продавать и применять лицам моложе 18 лет;
- использовать изделия с истекшим сроком годности, видимыми дефектами и повреждениями;
- хранить вблизи от электронагревательных приборов и источников открытого огня.

### **Хранение**

Хранить и эксплуатировать при температуре от -30°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% в упаковке предприятия-изготовителя.

### **Указания по утилизации**

Утилизировать изделия, хранящиеся без упаковки, отказавшие в работе, с повреждениями и с истекшим сроком годности. Утилизировать изделия с бытовыми отходами после выдержки в воде в течении 24 часов.

### **Сведения об изготовителе:**

Изготовлено в России

Изготовитель – ООО «Страйком»,

Адрес: г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 23, корп. 1.

Соответствует требованиям ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

**Годен: 3 года.**