



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделие пиротехническое бытового назначения ЕГЕРЬ

TU 20.51.14-015-17631590-2018

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Область применения. Изделие пиротехническое ЕГЕРЬ (далее изделие) используется на специальных, игровых площадках, оборудованных для проведения военно-спортивных и командно-тактических игр. Изделия предназначены для имитации взрыва осколочной гранаты и условного поражения живой силы. После задействования происходит задержка от 3 до 5 секунд после чего происходит взрыв и разбрасывание элементов, имитирующих осколки, в радиусе 10м, максимальный радиус разлета осколков не превышает 30м.

Инструкция по применению. Извлечь изделие из упаковки. Осмотреть изделие, оно не должно иметь механических повреждений, подтеков, нарушения целостности конструкции. Взять изделие в руку торцом с картонным донцем вверх. Для задействования, выдернуть картонное концы с иницирующей нитью и бросить изделие в намеченное место. Срабатывание изделия определяется громким хлопком и разбросом элементов, имитирующих осколки.

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ: акустическое излучение на расстоянии 5 м от изделия не более 14дБА; разбрасываемые элементы конструкции.

РАДИУС ОПАСНОЙ ЗОНЫ – не более 30м.

КЛАСС ОПАСНОСТИ: III

Хранить и эксплуатировать при температуре от -30°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Запрещается: применять, производить любые манипуляции по подготовке к задействованию без защитных средств (очки, маска, перчатки), вне специально оборудованного игрового поля (площадки), без надзора инструктора; брать в руки несработавшую гранату ранее чем через 10 мин; использовать в помещениях; использовать вблизи пожароопасных конструкций и сооружений; разбирать и производить любые действия, не предусмотренные настоящей инструкцией; продавать и применять лицам моложе 18 лет; использовать изделия с истекшим сроком годности, видимыми дефектами и повреждениями; хранить гранаты вблизи от электронагревательных приборов и источников открытого огня.

Хранение. Хранить и эксплуатировать при температуре от -30°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% в упаковке предприятия-изготовителя.

Указания по утилизации. Утилизировать изделия, хранящиеся без упаковки, отказавшие в работе, с повреждениями и с истекшим сроком годности. Утилизировать изделия с бытовыми отходами после выдержки в воде в течении 24 часов.

Сведения об изготовителе: Изготовлено в России. Изготовитель – ООО «Страйком», г.Москва, ул. Большая Филевская, д. 23, корп. 1. Соответствует требованиям ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».