

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Выстрелы для противотанкового гранатомета страйкбольные ВРПГС 50 «Стрела 2М» и ВРПГС 40 «Игла» ТУ7275-008-17631590-2017

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

**Область применения.** Пиротехнические изделия бытового назначения «выстрелы для ручного противотанкового гранатомёта страйкбольные ВРПГС 50 «Стрела» и ВРПГС 40 «Игла» используются на специальных, игровых площадках, оборудованных для проведения военно-спортивных и командно-тактических игр. Выстрел «Стрела» и «Игла» предназначены для имитации выстрела из противотанкового гранатомёта типа РПГ-26 и условного поражения живой силы или бронированной техники противника.

«Стрела» и «Игла» при срабатывании выстреливает снаряд, который направленно летит до 30 метров, взрывается и разбрасывает элементы, имитирующие осколки, в радиусе 10м, максимальный радиус разлета осколков не превышает 30м.

**Инструкция по применению.** Извлечь выстрел из упаковки, проверить по внешнему виду на отсутствие нарушения целостности корпуса. Открыть крышку пускового устройства (гранатомёт для военно-спортивных игр) (далее ПУ) и поместить изделие в направляющую трубу. Закрывать крышку ПУ на защелку. Поднять прицельные приспособления и навести на цель. Нажать на кнопку ПУ. Из изделия должна вылететь граната и на 30 м сработать. После выстрела открыть крышку и извлечь картридж изделия. Если изделие не сработало (произошел отказ изделия) запрещается трогать изделие менее чем через 10 минут.

**Береечь от влаги!**

**Внимание! Огнеопасно!**

**ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ:** кинетическая энергия, движущейся под действием реактивной силы гранаты, акустическое излучение на расстоянии 5 м от изделия не более 140 дБА; разбрасываемые элементы конструкции. Радиус опасной зоны до 30 м.

**Класс опасности III**

**Запрещается:**

- применять, производить любые манипуляции по подготовке к задействию без защитных средств (очки, маска, перчатки), вне специально оборудованного игрового поля (площадки), без надзора инструктора;
- брать в руки несработавшую гранату ранее, чем через 10 мин;
- использовать в помещениях;
- использовать вблизи пожароопасных конструкций и сооружений;
- разбирать и производить любые действия, не предусмотренные настоящей инструкцией;
- продавать и применять лицам моложе 18 лет;
- использовать изделия с истекшим сроком годности, видимыми дефектами и повреждениями;
- хранить гранаты вблизи от электронагревательных приборов и источников открытого огня;
- производить запуск изделия в сторону людей, находящихся на расстоянии менее 30 метров от точки пуска.

**Хранение.** Хранить и эксплуатировать при температуре от -30°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% в упаковке предприятия-изготовителя.

**Указания по утилизации.** Утилизировать изделия, хранящиеся без упаковки, отказавшие в работе, с повреждениями и с истекшим сроком годности. Утилизировать изделия с бытовыми отходами после выдержки в воде в течении 24 часов.

**Сведения об изготовителе.** Изготовлено в России. Изготовитель – ООО «Страйком». Адрес: г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 23, корп. 1.

Соответствует требованиям ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».